

Manuale Italiano Micro Camera Spia



Descrizione del prodotto

La Micro Camera spia con slot SD è una microtelecamera ad alta risoluzione con ben 1280x1024 Pixel per effettuare riprese e scattare foto con una risoluzione di 1280x1024 Pixel senza tralasciare i dettagli. E' inoltre dotata di audio HD.

Questa versione abbandona la memoria interna e passa alla più pratica micro SD, infatti la presenza dello slot SD permette una maggiore versatilità ad esempio se le esigenze dovessero un futuro variare non occorrerà acquistare una nuova penna più grande ma basterà solo fornirsi di una nuova memoria micro SD.

La Penna Spia non viene fornita con la micro SD da 16GB.

Istruzione d'uso:

Registrazione

1. Per accendere la micro telecamera spia tenete premuto il pulsante presente per 2 secondi e la penna si mette automaticamente in modalità standby.
Per spegnere la micro spia tener premuto il pulsante per più di 3 secondi e notate che il led verde diventa rosso lampeggiante prima di spegnersi completamente.
Dopo l'avvio della microcamera spia si mette in modalità standby e avrà una luce fissa verde per indicare lo stato. Per iniziare la registrazione la premere nuovamente il pulsante per 2 secondi e il led verde inizia a lampeggiare per tre volte. Per fermare successivamente la registrazione basta premere velocemente il pulsante grande. Attendere che il file viene salvato correttamente nella memoria prima di riprendere una nuova registrazione.

Fotografare:

1. In modalità standby della microtelecamera, premete velocemente, un secondo, sul pulsante per scattare una fotografia. La luce led lampeggia una volta verde per indicare che la fotografia è stata scattata e una volta eseguito il salvataggio sulla scheda di memoria poi si rimette nuovamente in modalità stand-by.

Connessione al computer:

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

2. Spengi la microtelecamera spia oppure lasciate nella modalità stand-by prima di collegare, tramite il cavo USB al vostro computer. Una volta collegato la microcamera al computer si aprirà una finestra pop-up con il nuovo dispositivo. Aprite il dispositivo e trasferite tutti i file necessari, durante il trasferimento la penna spia si illuminerà di rosso.

Ricarica:

3. Potete scegliere di ricaricare la vostra microcamera spia collegando il dispositivo direttamente al computer tramite USB oppure tramite alimentazione normale. Durante la ricarica il led lampeggia lentamente di rosso mentre una volta ricaricata diventa una luce fissa.

Caratteristiche Tecniche

Formato Video:	AVI
Tipo di Video:	M-JPEG
Video Risoluzione:	720*480/ 1280*1024 1280*960/3840*2880 1280*960/ 4032*3024
Frequenza di registrazione:	24kHz
Support System:	Windows ME/2000/WP/2003/Vista; Mac 10.4; Linux
Voltaggio per alimentazione:	DC-5V
Tipo di interfaccia:	Standard USB 5p plug
Storage Support:	Micro SD estraibile fino a 32 Gb
Alimentazione:	Batteria interna Lithium Polymer

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it