

Guida Telecomando Copia codice Universale



Premessa:

Il telecomando lavora con una frequenza a 433.92 Mhz, se il vostro telecomando originale non ha la stessa frequenza non sarà compatibile. Prima di procedere l'associazione del telecomando universale controllare che sia pronto per accoppiarsi quindi non sia codificato. Si può verificare questo premendo uno dei 4 pulsanti (A,B,C,D) e vedere se lampeggia una sola volta e non in modo continuo se così fosse il telecomando è pronto per l'associazione.

Copia codice della frequenza

Per fare l'associazione basta avvicinare i due telecomandi, premere e tener premuto contemporaneamente il pulsante da copiare per 5 secondi e rilasciare. Ora tenendo premuto il pulsante associato ci sarà un brevissimo e continuo lampeggio del LED blu. Si può fare lo stesso procedimento per gli altri pulsanti, il telecomando supporta fino a 4 canali.



Cancellazione del codice appreso

Per fare la cancellazione del codice appreso bisogna

- Premere e tener premuto il pulsante A e B per 2 secondi
- Continuare a premere il pulsante A e lasciare il pulsante B attendere 3 secondi
- Premere di nuovo il pulsante B e tenerlo premuto per altri 3 secondi e lasciarlo per altri 3 secondi
- Premere di nuovo il pulsante B e tenerlo premuto per altri 3 secondi e lasciarlo per altri 3 secondi

Al termine della cancellazione ci sarà un lampeggio continuo e breve del LED blu questo farà capire che la cancellazione è stata fatta.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it