

## Manuale Bottone Spia



### COME INSERIRE LA MICRO SD:

Nell'apposita fessura di lato al bottone inserire la micro sd per la registrazione dei dati.

### COME SCARICARE I DATI

Collegare il telecomando con l'apposito cavetto al proprio computer.

### COME CARICARE LA BATTERIA

Collegare il telecomando con l'apposito cavetto al proprio computer per almeno 3 ore.

### COME ACCENDERE IL DISPOSITIVO

Tenere premuto il tasto ON\OFF di accensione fino a quando comparirà una luce rossa fissa.

### COME FARE UNA FOTO

- 1)accendere il dispositivo
- 2)premere il tasto con impresso play per un istante, il led lampeggia, il bottone vibra una volta e la luce torna fissa in modalità standby.

### COME FARE UN VIDEO

- 1) accendere il dispositivo
- 2) tenere premuto il tasto con impresso play per qualche secondo, il led rosso lampeggia due volte, il bottone vibra due volte e il video parte.
- 3) interrompere la registrazione premendo il tasto di accensione per un istante, la luce rossa tornerà fissa.

### COME FARE UNA REGISTRAZIONE AUDIO

- 1)accendere il dispositivo
- 2)pigiare per un istante il tasto di accensione, la luce rossa lampeggia 6 volte, il dispositivo vibra sei volte e parte la registrazione
- 3)per interrompere basta premere il tasto di accensione una volta sola.

#### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

#### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)