

## Manuale occhiali Spia Ac-V23



### Descrizione del prodotto

Occhiali Spia Ac-v23 con slot SD è una microtelecamera ad alta risoluzione con ben 1280x960 Pixel per effettuare riprese e scattare foto con una risoluzione di 1280x960 Pixel senza tralasciare i dettagli. E' inoltre dotata di audio HD. Questa versione ha uno slot per schede di memoria micro SD, per avere una maggiore versatilità ad esempio se le esigenze dovessero un futuro variare non occorrerà acquistare una nuova penna più grande ma basterà solo fornirsi di una nuova memoria micro SD.

Con gli occhiali spia non viene fornita con la micro SD nella confezione



### Istruzione d'uso:

Per accendere gli occhiali spia tenete premuto il pulsante presente sull'asta di sinistra sul pulsante On/Off per 3 secondi e gli Occhiali si accendono. (Assicurarsi che la scheda Micro-SD sia inserita correttamente nello slot per un corretto funzionamento).

Gli occhiali spia hanno tre modalità;

Foto	(luce blu)
Registrazione Video	(luce rossa)
Registrazione Audio	(luce rossa/blu)

Per selezionare le varie modalità bisogna premere il secondo pulsante (icona fotocamera) e selezionare la modalità desiderata, per abilitare la modalità basta premere il pulsante on/off per 1 secondo.

Nelle foto il Led di stato si accende e si spegne in un secondo, nelle altre modalità il Led di stato lampeggia.

Per bloccare le registrazioni basta tener premuto il pulsante On/off per 3 secondi.

Per spegnere tenere premuto il pulsante On/Off

Per spegnere la penna basta tener premuto il pulsante per più di 3 secondi e notate che il led verde diventa rosso lampeggiante prima di spegnersi completamente.

### Connessione al computer:

Spingere gli occhiali spia oppure lasciate nella modalità stand-by prima di collegare, tramite il cavo USB al vostro computer. Una volta collegato la penna al computer si aprirà una finestra pop-up con il nuovo dispositivo. Aprite il dispositivo e trasferite tutti i file necessari, durante il trasferimento la penna spia si illuminerà di rosso.

### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

#### **Ricarica:**

Potete scegliere di ricaricare la vostra penna spia collegando il dispositivo direttamente al computer tramite USB oppure tramite alimentazione normale.

#### **Per impostare correttamente l'orario proceda in questo modo:**

a. Connettere il dispositivo al computer -> aprire il disco removibile -> click di destro sulla pagina bianca -> Nuovo -> Documento di testo -> assegnare il nome "time" (fare attenzione che l'estensione sia .txt)

b. Aprire il file appena creato (time.txt) ed inserire un testo come:  
2015.11.23 12.01.01

Per ordine sono: Anno.Mese.Giorno Ora.Minuto.secondo

Fare attenzione allo spazio tra Giorno e Ora.

c. Assicurarsi che il file sia stato creato nella directory principale della periferica -> Disconnettere l'apparecchio -> Avviare una registrazione e verificare l'impostazione dell'orario

#### **Caratteristiche tecniche:**

- Videocamera: CMOS 1,3 mega pixel
- Angolo di visuale: 65 gradi
- Formato video: files AVI, 1280x960
- Formato immagini: JPEG 1280\*960
- Registrazione audio
- Interfaccia USB
- Alimentazione: Tramite batteria interna ricaricabile polimerica al litio 550 mAh
- Durata registrazione: 2-3 ore con una ricarica
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Peso totale: 39 grammi compreso di batteria
- Dimensioni dell'apparecchio: 142 x 30 mm

#### **Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

#### **Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)