

MANUALE UTENTE

Eques R20

VIDEO CAMPANELLO WIFI REMOTO



Avviso per la sicurezza

- Si prega di non installare la telecamera in ambienti difficili, come alte temperature, elevata umidità, polvere, smog, pioggia, perché la fotocamera sarà danneggiata.
- Si prega di non spremere le lenti e la palla rotonda nera sulla parte esterna, perché il hardware sarà danneggiato.
- Durante l'installazione, vi preghiamo di fare attenzione a non tirare il filo troppo forte, e vi preghiamo anche di non graffiare o tagliare il filo.
- Utilizzare il caricatore standard del confezione. Altri tipi di caricabatterie non riuscirà a ricaricare il sistema di alimentazione o danneggerà il prodotto.

Spessori di Porta

Dimensioni del foro della porta: 12mm-50 millimetri

Spessore della porta: 35mm -110 mm

Prima d'installare, controllare la spessore della porta per scegliere i viti di giusta dimensione.

Spessore porta: 35mm - 65 mm, usare viti di 35 mm

Spessore porta: 65 mm-95 mm, usare viti di 65mm


Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

1. Componenti



PIR motion detection – PIR rilevamento del movimento

Camera – Fotocamera

Doorbell – Campanello

Indoor Part (battery) – Parte interna

Reset – Reimpostare

Set – Impostare


2. Schema di installazione

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it



Indoor part – Parte interna
Reinforced Shim – Spessore rinforzato
Indoor part cover - Copertura parte interna
Cooper plug – Spina di rame
White plug – Spina bianca
Outdoor part – Parte esterna
Screws - Viti
Door Peephole – Spioncino della porta

3. Elenco dei prodotti



Outdoor part – Parte esterna
Indoor part – Parte interna
Charger - Caricabatterie
Reinforced Shim – Spessore rinforzato
Screws - Viti
USB cable – Cavo USB

4. Passaggi di installazione



1. Avvitare i viti giusti nella parte esterna



2. Strappare i fogli di protezione in schiuma visco sul retro



3. Fuori dalla porta, raddrizzare il filo e farlo passare attraverso il foro della porta



4. Fissare la parte esterna



5. Far passare i fili e viti attraverso la parte interna



6. Inserire rinforzato spessore (come mostrato in figura, il lato più sottile è su)



7. Avvitare i viti e fissare la parte interna



8. Allacciare le cinture di spina bianca sulla fessura bianca



9. Inserire la spina di rame nel foro di rame

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it



10. Raddrizzare il filo



11. Chiudere il coperchio (come mostrato in figura, notare la direzione)



12. Una volta aperto il coperchio, si noti la parte carente sulla parte interna

5. Iscrivere ed aggiungere dispositivo **1**

Scaricare applicazione

Scansione del seguente codice QR, scaricare l'applicazione Android



Vai a Google Play, ricerca "Eques Dingdong" e scaricarlo

Esegui la scansione del seguente codice QR, scaricare l'applicazione IOS



Vai a App Store, ricerca "Eques Dingdong" e scaricarlo

Iniziare l'applicazione

Dopo installare l'applicazione, clic sul logo per avviare l'applicazione

2 Registrazione e login

3 Aggiungere dispositivo




4 Dispositivo di innesco

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it



Premere + per aggiungere il dispositivo



Premete il tasto "set" chiave e associare al conto WiFi

Innanzitutto, premete il tasto SET (sotto la parte nera della parte interna), fate clic su "prossimo passo", dopo 3 secondi, quindi attendere per il dispositivo di ricercare automaticamente la rete wifi. Se non riesce a aggiungere, si prega di controllare lo stato del segnale wifi al spioncino wifi

Immettete la giusta parola d'ordine di rete wireless, quindi attendete l'avviso di successo dell' invio delle informazioni wifi

Dopo la corretta connessione alla rete, APP cerca e rilega automaticamente il dispositivo.

Durante la rilegatura, si prega di notare la luce del led del dispositivo. Se la rilegatura non ha riuscita, si prega di controllare la condizione di funzionamento del dispositivo.


6 Ingresso del wifi conto & codice

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it



2/3. Enter the SSID of Wi-Fi networks

Enter the wifi SSID

Enter the password

Next

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it