


Cosa c'è nella confezione

Telecamera 3G
Base Magnetica
Alimentatore
Cavo USB

Aspetto



- ① Indicatore LED
- ② Telecamera
- ③ Infrarossi
- ④ Altoparlante
- ⑤ Microfono
- ⑥ PIR
- ⑦ Slot Micro SD
- ⑧ Slot SIM
- ⑨ Porta USB
- ⑩ Connettore
- ⑪ Base Magnetica
- ⑫ On/Off/Reset


Nota: La porta USB viene utilizzata solo per manutenzione

Indicatore di Stato LED

Indicatore	Stato
● LED rosso acceso	Accensione
● LED Viola Acceso	Spegnimento
● LED Giallo Acceso	No SIM.c
●●● LED Blue e Giallo Lampeggiante	No Rete
●●● LED Giallo lampeggia lentamente	Connesso in Rete 3G
●●● LED Blu lampeggia lentamente	Connesso in WiFi
●●● LED Rosso Lampeg. 2 Volte Veloce	Streamlive video
●●● LED Rosso Lampeg. (interval: 1s)	Registrazione
●●● LED Rosso lampeggia Veloce	Aggiornamento Software
●●● LED Rosso lampeggia Lentamente	Batteria scarica
○ Nessun LED Acceso	Spegnimento o in Standby

Installazione

1. Collegare l'alimentatore
Alimentazione Esterna: Collegare il dispositivo ad una presa di corrente per iniziare la configurazione



Alimentazione tramite Batteria: Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo

Note:
Si consiglia l'utilizzo dell'alimentazione esterna

2. Installare APP Tycam

Ricerca e installa l'applicazione di nome Tycam
Presente per Android e iOS direttamente sugli Store Gratuitamente

Una volta aperta segui le indicazioni per utilizzare la telecamera



3. Creare un Account

Fare un Click su Register.
Inserisci la tua Email e Password.
Valida il tuo account nel tua email. E fai il login



4. Aggiungi il Dispositivo

1) Click su "add device"



2) Scansiona il QR code o inserisci il codice UUID




3) Dopo aver preso il codice clicca per continuare
Scanner QR-code
UUID della telecamera
Accendi il Flash

4) Seleziona la modalità




Modo 2:
Se la Scheda SIM è inserita non si sente nessuna voce.
Modo 1:
Se non è inserita la Scheda SIM si sente la voce quando si accende il dispositivo.

Modalità 1: Voce guidata



Modalità 2: Senza la voce guidata



Specifiche

CPU	Quad-core 1.2GHz CPU
Sensore Immagine	Megapixel CMOS sensore
Risoluzione Immagine	720P (1280*720), 640*352
Lente Telecamera	Apertura F2.2, 110° Video
Compressione	H.264
Video bitrate	Dynamic VBR 0-1Mbps self-adaption
FPS	Max 30fps
Audio working mode	Two-way talk
Audio format	CF 11.1K (44K/8K)
Network interface	WiFi, 3G (WCDMA band 1, 2, 5, 8)
Connection way	P2P, WLAN
Memory	TF card (Max 32G)
Working status indicator	Three-color LED indicator light
Snapshot	Support
Infrared sensor	Support
PIR	Support
IR detection alarm	Alarm push and video recording
Phone	iOS/ Android phone
Max terminal number	10
Condizioni di esercizio	-20°C ~ 50°C, umidità < 95%
Upgrade	TF card upgrade or OTA remote upgrade
Impostazioni di Sicurezza	128bit AES password login
Consumo	< 5W
Alimentazione	5V / 2A
Dimensioni	127 (con base) x 41 mm (diametro)

Guida Installazione Rapida

Telecamera 3G WiFi
Versione 2.0

Benvenuto a casa
Questa guida vi aiuterà ad utilizzare rapidamente e capire il funzionamento di questa Telecamera innovativa.