

## Manuale utente LKM-OSG5SL



**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Per avere una comprensione globale dell'uso di questo dispositivo, e conoscere le caratteristiche utili e un semplice metodo di funzionamento, si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

Gli errori di battitura e discrepanze, in questo manuale, saranno tempestivamente aggiornati con gli ultimi prodotti. Se dovessimo avere gli aggiornamenti, questo manuale sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra società si riserva il diritto di interpretazione finale.

### **1) Funzione**

Menù principale ha un display touch screen a forma circolare dove è possibile gestire lo smartwatch  
Funzioni principali:

- **Impostazione Bluetooth:**

- 1) Alimentazione ~ Accensione/Spegnimento
- 2) Visibilità ~ Attivare o disattivare.
- 3) Dispositivo ~ Cerca altri dispositivi associandoli.
- 4) Il mio Nome dispositivo ~ Controllare il nome del dispositivo o Rinomina.

- **Rubrica:** Si può sincronizzare tutti i contatti della rubrica tramite Bluetooth.

- **Chiamata:** Associando il Bluetooth si potranno gestire le chiamate tramite smartwatch.

- **Registri chiamate:**

- 1) Chiamate Perse ~ Essa mostra le chiamate perse, i quali possono essere richiamati.
- 2) Chiamate effettuate ~ Mostra i contatti, i quali possono essere richiamati.
- 3) Ha ricevuto ~ E mostra le chiamate ricevute, e richiamare.
- 4) Tutti ~ Tutti i registri delle chiamate del telefono.

- **QR Code:** E' possibile scansionarlo tramite smartphone, grazie al codice QR presente nelle impostazioni del smartwatch.

- **Notifiche:** Con l'APP "Fundo" è possibile ricevere notifiche direttamente dal proprio telefono.

- **Music Player:** Può salvare la musica in locale e la musica Bluetooth nella memoria dell'orologio, la musica Bluetooth può essere riprodotta da smartphone, tutti i suoni dall'altoparlante orologio.

- **Funzione selfie:** Dal telefono si può sincronizzare la fotocamera dallo smartwatch per scattare una foto e salvarla nel dispositivo del telefono.

- **Ambito:** Imposta dispositivo tutte le funzioni.

- **Ricerca mio dispositivo:** Dopo l'attività, se l'orologio dal telefono lontana, sia di loro avvertimento.

**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

- Suoneria: consente di modificare diverse Suoneria, sotto scelta.
  - 1) Silenzioso
  - 2) Vibrazione
  - 3) Suoneria 1
  - 4) Suoneria 2
  - 5) Suoneria 3
  
- Monitor sonno: Monitorare la qualità del sonno.
  
- Lingue: impostare la lingua.
  
- Pedometro: Calcola distanza tempistica, e chilometro.
  - 1) Contapassi ~ Calcolo della distanza (km) e calorie (kcal).
  - 2) Peso Set (kg) ~Base sul peso personali.
  - 3) Eliminare cronologia ~ Pulire tutti i dati della cronologia.
  
- Cronometro: conto alla rovescia
  
- Allarme: Max 5 allarmi di impostazione.
  
- Monitor battitocardiaco: Il battito del cuore può essere misurato in tempo reale, come regola generale, dovrebbe essere 60-90 volte / min
  
- Termometro: Misura la temperatura corporea in tempo reale.
  
- UV: E' in grado di misurare l'intensità della luce UV
  
- Massaggiatore: Attraverso il massaggio di vibrazione, riesce ad alleviare la stanchezza.
  
- Regolatore del gioco: Attraverso la connessione Bluetooth si possono controllare i giochi per il telefonino. Per istruzioni specifiche, consigliamo di consultare la guida nel controller di gioco (direttamente nel gioco), evitare qualsiasi conflitto tra il software del telefono cellulare e l'orologio.

**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## 2. Istruzioni

**Il pulsante in alto:** Premere brevemente Enter cronometro, premere di nuovo per interrompere.

**Il tasto centrale:** Premere a lungo per cambiare orologio, premere brevemente per tornare all'interfaccia di standby, quando il tempo si è schiantato, premere a lungo di 10 secondi per riavviare.

**Il pulsante in basso:** Breve pressione per aprire la schermata contapassi.

**Gesti TP:** Per accedere al menù principale, dopo aver inserito ogni funzione, scorrere da sinistra a destra per il ritorno, scorrere da destra a sinistra per la conferma.

**Interruttore Dial:** Premere a lungo lo schermo, ci sarà una scelta di selezione, sceglie si desidera comporre, punti per determinare il tasto sotto.

### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

### 3. Funzione Bluetooth

Dai telefoni Android o iPhone, è possibile scaricare l'applicazione "APK" oppure "Fundo Companion". Solo dopo l'installazione del "APK", il telefono dovrebbe collegarsi con l'orologio.

Avviso: l'applicazione "APK" e "Fundo Companion", selezionate una sola, e non è possibile scegliere entrambe.

#### Il metodo di download:

Attraverso il browser, il cellulare può scaricare l'applicazione da orologio attraverso la scansione del codice QR. Scegliere solo uno tra "Fundo APP Android" oppure "Notifica Bluetooth", non installare entrambi.

## Mediatek Smart Device



**Fundo APP:** È possibile cercare su internet l'applicazione adatta al proprio telefono. Si prega di scaricare il "Fundo APP Android" o "Notifica Bluetooth". Nelle impostazioni del telefono - "Accessibilità" - "Fundo APP Android" o "Avviso Bluetooth". Attivare il Bluetooth del telefono cellulare. Quando verrà visualizzato il segno di Bluetooth, significa che il collegamento è stato fatto.

#### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

#### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## Garanzia

1. Se dovesse avere problemi di qualità causati dalla produzione di materiali e design, entro un anno (dal giorno di acquisto) garanzia gratuita. Premesso il prodotto venga usato in modo corretto e consono.
2. Sul guasto causato dalle ragioni personali degli utenti, NON offriamo garanzia gratuita, come segue:
  - 1). Smontare o rimontare il prodotto.
  - 2). Causato da caduta accidentale
  - 3). Tutti i danni accidentali o per uso improprio (come ad esempio: presenza d'acqua nell'orologio, danneggiamenti involontari come graffi dei componenti, ecc), posso invalidare la garanzia.
3. Quando si chiede di garanzia gratuita, è necessario fornire un certificato di garanzia con il sigillo del luogo di acquisto e la data di acquisto.
4. Se hai incontrato problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti del negozio dal quale è stato acquistato il prodotto.
5. Si prega di resettare il prodotto prima di un eventuale reso.

**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)