

PORTACHIAVI LKM-SPYS01 TELECAMERA MICROSPIA MICROCAMERA SPIA



1) Mettere il dispositivo sottocarica tramite il cavetto usb al computer per almeno 3 ore.



PER FARE UN VIDEO

- 1) Tenere premuto il tasto 1 per 2 secondi per accendere il dispositivo e si vedrà una luce fissa arancione.
- 2) premere per tre secondi il tasto 2 per avviare la registrazione. Il led arancione inizierà a lampeggiare.
- 3) premere nuovamente il tasto 2 per fermare la registrazione. Il led tornerà ad essere fisso.

PER SCATTARE UNA FOTO

- 1) Tenere premuto il tasto 1 per 2 secondi per accendere il dispositivo e si vedrà una luce fissa arancione.
- 2) Premere per un secondo il tasto 2. Il led lampeggerà una sola volta per poi tornare fisso.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it