



Prodotto Distribuito DA  
Lookatbome SNC  
Viale Le Courbasier 323  
04100 – Latina (LT)

# MINI DV

## *Manuale D'uso*

### *Descrizione del prodotto*

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Questo prodotto è unico per il suo design e porta più sicurezza alla vostra vita quotidiana. Facile nell'utilizzo, garantisce foto e video ad alta risoluzione.



## ***Informazioni tecniche***

- Esteticamente molto pratico e carino, può essere utilizzato ovunque grazie alle sue dimensioni ridotte
- Presenza della fotocamera per registrazioni video e foto
- Supporta formato video AVI
- Possono essere effettuate registrazioni in alta definizione anche in condizione di scarsa luce.
- Supporta video con risoluzione 320\*240 30 fps e 720\*480
- Connessione USB1.1 and USB2.0.
- Supporta microSD fino a 16GB
- Batteria a litio ricaricabile, in modalità stand by garantite fino a 250

## **II Istruzione d'uso:**

### ***Ricarica:***

La batteria è al litio ricaricabile tramite cavo USB. Per un primo utilizzo, è consigliabile tenere il prodotto in carica in modo tale da avere la massima efficienza della batteria. Per ricaricarlo collegatelo al pc, l'indicatore di stato incomincia a lampeggiare. Terminata la ricarica, l'indicatore di stato rimane con luce fissa. Quando la batteria è quasi esaurita, il portachiavi entrerà in modalità risparmio energetico, per cui non sarà possibile accenderlo ed effettuare video/foto

**Attenzione :** Quando si collega il dispositivo al computer,,può verificarsi che non venga riconosciuto. Si prega di attendere che il pc installi I software necessari. Se la penna non viene riconosciuta, provare a reinserire, e assicurarsi che il cavo USB non sia danneggiato.

### ***Registrazioni video***

#### **Assicuratevi di aver inserito una microSD nell'apposita slot**

Premere il tasto ON/OFF e si accenderà l'indicatore di stato. In modalità standby del miniDV, premete leggermente sul pulsante posto di lato per incominciare la registrazione video. Durante la registrazione, l'indicatore di stato lampeggerà. Per terminare, premere il tasto STOP/REC e una volta eseguito il salvataggio sulla scheda di memoria poi si rimette nuovamente in modalità stand-by. Per effettuare video, basterà semplicemente premere un pò più a lungo il pulsante. La risoluzione per file video è 720 \* 480

**Attenzione:** assicurarsi di aver inserito una memory con capacità massima 16GB. Per salvare un video il dispositivo necessita di un pò di tempo, per cui per favore non premere continuamente il tasto REC durante il salvataggio. Durante la registrazione, assicurarsi di essere distanti

dall'oggetto fino a 50 cm per una ottima risoluzione

### ***Impostazione data e ora***

È possibile impostare data e ora. Per farlo, dopo aver collegato la penna al pc, aprire il file txt. Scegliere il formato di visualizzazione e immettere data e ora

### ***Spegnimento dispositivo***

In modalità stand-by, premere per 3 secondi il tasto di accensione/spegnimento.

### ***Modalità***

Terminata la registrazione di un video, il dispositivo salva i file automaticamente. Se non lo si usa per circa 45 secondi, il MiniDV si spegne automaticamente

### ***Connessione al computer***

Spegni il miniDV spia oppure lasciate nella modalità stand-by prima di collegare, tramite il cavo USB al vostro computer. Una volta collegato il miniDV al computer si aprirà una finestra pop-up con il nuovo dispositivo. Aprite il dispositivo e trasferite tutti i file necessari, durante il trasferimento la penna spia si illuminerà di rosso.

### ***Reset***

Se il dispositivo si dovesse comportare in maniera anomala, basta premere il tasto reset per farlo tornare alle impostazioni di fabbrica



Prodotto Distribuito DA  
Lookatbome SNC  
Viale Le Courbasier 323  
04100 – Latina (LT)