

GekoClean

Sterilizzatore UV Portatile



Manuale Utente

Modello: LKM-GERM01WH

Sede Legale:

Lookathome s.r.l.
Via dei campi, 127 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 0773 284477 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l.
Viale Corbusier, 323 - 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 284477 E-mail: info@lookathome.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato GekoClean, lo Sterilizzatore UV Portatile multiuso per disinfettare il Cellulare e sterilizzare in modo definitivo da germi, batteri e virus con aromaterapia, compatibile con tutti i cellulari, mascherine monouso e qualsiasi accessorio. Sterilizza i tuoi oggetti in 10 minuti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Modello | LKM-GERM01WH |
| Dimensioni Esterne | 218mm x 123mm x 53mm |
| Dimensioni Interne | 180mm x 100mm x 32mm |
| Certificazione | RoHS, CE, FCC |
| Colore | Bianco |
| Tensione d'ingresso | 5V DC |
| Corrente d'ingresso | 1-2a |
| Consumo (standby) | 1W |
| Consumo (sterilizzazione) | 2W |
| Consumo massimo | 9W |
| Lunghezza onda UV | 253.7 nm |

CONTENUTO DEL PACCO

- **1x Sterilizzatore**
- **1x Cavo USB**
- **1x Manuale d'uso**

Sede Legale:

Lookathome s.r.l.
Via dei campi, 127 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 0773 284477 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l.
Viale Corbusier, 323 - 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 284477 E-mail: info@lookathome.it

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Sede Legale:

Lookathome s.r.l.
Via dei campi, 127 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 0773 284477 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l.
Viale Corbusier, 323 - 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 284477 E-mail: info@lookathome.it

ACCENSIONE GEKOCLEAN

- 1. Inserire l'estremità della porta micro-USB all'ingresso della porta micro-USB di GekoClean.**
- 2. Inserire l'estremità della porta USB standard ad una porta USB del computer o un caricatore USB da muro.**
- 3. Le luci LED si accenderanno e la voce guida indicherà che GekoClean è acceso.**

STERILIZZAZIONE

Sterilizzazione regolare:

Inserire l'oggetto da sterilizzare all'interno del vano di GekoClean e chiudere il coperchio.

Premere il pulsante sinistro sulla voce "Sterilization".

L'avanzamento del processo di pulizia può essere seguito dai led di stato, da 25% al 100%.

L'intero processo di sterilizzazione può durare da 6 a 15 minuti.

Aromaterapia:

Inserire l'oggetto da sterilizzare all'interno del vano di GekoClean.

Aggiungere qualche goccia aromatica a vostra scelta in un angolo del vano sterilizzatore. Premere il pulsante destro che indica

"Aromaherapy". L'avanzamento del processo di pulizia e può essere seguito dai led di stato da 25% al 100%. L'intero processo può durare da 6 a 15 minuti. (oli aromatici non inclusi nella confezione)

NOTA

Il cavo USB incluso nella confezione può essere usato per caricare altri dispositivi, ed è possibile usare GekoClean con altri cavi Micro-USB/USB.

COMPATIBILITÀ

I modelli di telefono supportati devono avere una dimensione massima fino a 6,5 pollici. Con GekoClean puoi sterilizzare anche orologi, occhiali, prodotti di bellezza, auricolari, portafogli, spazzolini da denti, chiavi e gioielli.

AVVERTENZE

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. L'utilizzo improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto, eccesso di calore, fumi tossici, incendi o esplosioni, per cui la garanzia sarà invalidata perciò LKM security non sarà responsabile, quindi non darà garanzia per:

- 1. Aver gettato il prodotto nel fuoco o nell'acqua**
- 2. Aprire o smontare il prodotto**
- 3. Esposizione a temperature estreme**
- 4. Far cadere il prodotto a terra**
- 5. Manomissioni dei cavi di alimentazione**
- 6. Modificare il prodotto con qualsiasi tipologia di personalizzazione**
- 7. Utilizzare detergenti corrosivi o solventi organici**

Sede Legale:

Lookathome s.r.l.
Via dei campi, 127 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 0773 284477 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l.
Viale Corbusier, 323 - 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 284477 E-mail: info@lookathome.it